

Montageanleitung

Unterputzzähler Typ MPM

Lorenz

Bei Neueinbau:

1. Kontrollieren Sie die amtliche Eichmarke.
2. Spülen Sie die Leitung vor dem Entfernen des Blinddeckels gründlich durch.
3. Schließen Sie das Absperrventil in der Zuleitung zum Unterputzgehäuse.
4. Entfernen Sie die Einputzhilfe.
5. Schrauben Sie den Blinddeckel heraus und entfernen Sie die alte Formdichtung.
6. Reinigen Sie ggf. die Dichtfläche im Unterputzgehäuse von Verschmutzung und Ablagerungen.
7. Fetten Sie dem Zähler zugewandte Planfläche der neuen Formdichtung mit Armaturenfett leicht ein, legen Sie die Formdichtung mit der Profilseite in die Nut des Unterputzgehäuses. Drücken Sie die Formdichtung mit dem Finger in die vorgesehene Nut ein.
Achten Sie unbedingt auf richtige Einbaulage und korrekten Sitz!
8. Schrauben Sie den Zähler bis zum Festanschlag in das Unterputzgehäuse. Verwenden Sie dazu den passenden Montageschlüssel.
Achtung! Auf dem Gewinde des Zählers darf kein Hanf und keine Dichtungsmasse verwendet werden.
9. Drehen Sie das Zählwerk in Ablesestellung.
10. Öffnen Sie das Absperrventil.
11. Prüfen Sie den Zähler auf Funktion und Dichtheit.
12. Sichern Sie den Zähler durch eine Drahtplombe gegen unbefugtes Entfernen. Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Bohrungen.
13. Kürzen Sie bei Bedarf die Rosette und stecken Sie diese auf den Zähler.

Montageanleitung

Unterputzzähler Typ MPM

Lorenz

Bei Eichaustausch:

1. Schließen Sie das Absperrventil in der Zuleitung zum Unterputzzähler.
2. Schrauben Sie den alten Messeinsatz mit Hilfe des passenden Montageschlüssels heraus und entfernen Sie die alte Formdichtung
3. Weiter bei Punkt 5 für Neueinbau.

Die erforderlichen Bauteile:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Unterputzzähler Typ MPM |
| 1 | Formdichtung |
| 1 | Rosette |
| 1 | Drahtplombe |

ACHTUNG!

**Es ist unbedingt auf spannungsfreien Einbau zu achten!
Gewährleistung nur bei nachgewiesener Beachtung dieser Vorschriften.**